

Pracovní postup:

1. Naplnit nádrž vodou až po výpust
2. Naplnit koš rámkový nebo voštinový.
3. Přikrýt víkem.
4. Hořák umístit tak, aby plamen zahříval celé dno zařízení.
5. Počkat na vytvoření páry a roztavení vosku.
6. Po vytavení celé várky zkontrolovat stav vody a případně ji doplnit.
7. Znovu naplnit koš.
8. Kroky 6 a 7 opakovat až konce vytavování.
9. Po skončení práce vypnout hořák a zavřít bombu.
10. Vyčistit koš od zbytků vosku a připravit na další použití.
11. K připojení bomby je nezbytné použít regulátor tlaku.