

Tepelný zářič SunnyBoy

Typ 22258 (100 W) a 22259 (150 W) – návod k použití
Překlad originálního návodu výrobce Albert Kerbl GmbH

1. Všeobecně

Před použitím zařízení si pozorně přečtěte následující pokyny. Návod k použití dobře uschovejte.

POZOR! Nesprávné použití může způsobit zranění osob a zvířat a škody na majetku!

- Zajistěte, aby zařízení používaly jen osoby s odpovídajícími odbornými znalostmi.
- Děti a nemohoucí osoby udržujte mimo dosah zařízení.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny k údržbě.

Každá osoba, která je u uživatele pověřena uvedením do provozu, obsluhou, údržbou a opravami, musí přečíst a pochopit tento návod, zejména kapitulu o bezpečnosti. Při všech pracích souvisejících s uvedením do provozu, údržbou, kontrolou a opravou je nutné dodržovat předpisy a doporučení uvedené v tomto návodu.

2. Použití v souladu s určením

Tento tepelný zářič slouží výhradně k vytápění při odchovu mláďat, zejména **selat a kuřat**. Jiné použití je výslovně zakázáno.

3. Technické údaje

Typ	22258, 22259
Krytí	IPX7
Třída ochrany	I
Provozní napětí	220-240 V AC, 50 Hz
Jmenovitý výkon	100 W (typ 22258) 150 W (typ 22259)

Technické změny vyhrazeny.

4. Bezpečnostní pokyny

Pozor, nebezpečí požáru!

- Nesmí být nedodržena předepsaná **minimální vzdálenost 0,6 m** částí zařízení od snadno hořlavých materiálů, jako je sláma, seno apod., a od zvířat.

- Přepážky nebo stropy z hořlavých materiálů ve stájích (např. pro vytvoření kotců) musí být zajištěny tak, aby se k zařízení nemohly nechtěně přiblížit.
- Zařízení se smí provozovat **jen se zavaknutou ochrannou mřížkou!**
- Zařízení **nezakrývejte!**
- Pohyblivý přívodní kabel vedte tak, aby byl vždy **nad spodní hranou zařízení** a zvířata na něj nedosáhla ani ho nepoškodila!
- Zařízení **nevěšte za přívodní kabel!**
- U nastavitelných krytů zajistěte, aby přívodní kabel nebyl v žádné poloze krytu selečího hnízda namáhán tahem.
- Chraňte zařízení před nárazy a údery.
- Zařízení pravidelně zbavujte usazeného prachu a pravidelně kontrolujte, zda přívodní kabely nejsou poškozené! Při této i všech ostatních pracích na zařízení je nutné zařízení odpojit od elektrické sítě, nechat vychladnout a zajistit proti opětovnému zapnutí.
- Před čištěním stáje vodou nechte zařízení včetně topného tělesa vychladnout na teplotu místnosti a odpojte je od elektrické sítě!
- Potřebné elektroinstalační práce smí provádět pouze **kvalifikovaný elektrikář**.
- Vadná nebo poškozená zařízení ihned vyřadte z provozu a nechte je zkontrolovat, případně opravit kvalifikovaným elektrikářem!
- Při poškození topného tělesa zařízení ihned odpojte od sítě a topné těleso vyměňte!
- Pro zařízení 22258 a 22259 se smí používat **pouze originální topná tělesa** o výkonu 100 W a 150 W.
- Záruka se vztahuje pouze na škody nebo vady zařízení způsobené vadou materiálu nebo výroby. Vady nebo škody vzniklé nesprávným použitím nebo nedodržením návodu jsou ze záruky vyloučeny.

5. Vysvětlení zákazových a výstražných značek

- **Přeškrtnutá zakrytá lampa** – zakrývání zařízení je zakázáno.
- **Plamen v trojúhelníku** – pozor, nebezpečí požáru!

6. Montáž tepelného zářiče

Tento tepelný zářič lze namontovat **do výřezu v krytu selečího hnízda (budníku)** nebo **přímo pod kryt**. Zářič se musí vždy používat v kombinaci s krytem hnízda – jen tak se pod ním vytvoří polštář teplého vzduchu. Příslušné výkresy jsou na poslední straně.

6.1 Montáž do výřezu v krytu selečího hnízda

- V místě montáže vyřízněte do krytu selečího hnízda otvor podle obr. 1.

- Tepelný zářič připevněte ke krytu vhodným spojovacím materiálem (vruty do dřevotřísky, šrouby se závitem...) podle obr. 2.
- Přívodní kabel vedte tak, aby nebyl namáhán tahem a byl chráněn před okousáním.

6.2 Montáž pod selečího hnízda

- V místě montáže vyvrtejte do krytu selečího hnízda (obr. 3) otvory podle vrtacího plánu na obr. 4.
- Tepelný zářič připevněte na spodní stranu krytu.
- Dodržte vzdálenost mezi zadní stranou zářiče a krytem (obr. 5).
- Pevně dotáhněte pojistné matice.
- Přívodní kabel vedte tak, aby nebyl namáhán tahem a byl chráněn před okousáním.

7. Příslušenství

Volitelným **regulátorem výkonu (obj. č. 22260)** lze výkon zařízení přizpůsobit potřebě tepla zvířat podle jejich stáří.

Prohlášení o shodě CE

Společnost Albert KERBL GmbH prohlašuje, že výrobek popsany v tomto návodu je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/30/EU a 2014/35/EU. Značka CE potvrzuje splnění směrnic Evropské unie. Prohlášení o shodě je k dispozici na www.kerbl.de.

Elektroodpad

Za řádnou likvidaci výrobku po skončení jeho životnosti odpovídá provozovatel. Dodržujte příslušné předpisy své země. Zařízení nepatří do komunálního odpadu. V rámci směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je bezplatně odebírají obecní sběrná místa a sběrné dvory, případně je lze vrátit prodejcem, kteří nabízejí zpětný odběr. Správná likvidace chrání životní prostředí a zabraňuje možným škodlivým účinkům na lidi a přírodu.

Prodejce v ČR

KrmivaSoukup.cz – poradíme s výběrem i montáží: **+420 601 228 833** (Út–Pá 9–16 h)

Výkresy k montáži

Obr. 1-2: montáž do výřezu v krytu. Obr. 3-5: montáž pod kryt (obr. 4 vrtací plán, obr. 5 vzdálenost od krytu, rozměry v mm).

